

	<b>Gurttörderer BCO END mit Endantrieb</b>
<p><b>der Gurt wird nicht angetrieben</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* der Gurt ist nicht ausreichend gespannt               <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; die Angaben der Betriebsanleitung zur korrekten Einstellung des Förderers lesen und beachten !</li> </ul> </li> <li>* Überprüfen der Funktionsfähigkeit des Motors               <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Überprüfen, ob der Motor mit einer elektrischen Stromquelle verbunden ist</li> <li>&gt; Stromversorgung nicht ordnungsgemäß</li> <li>&gt; Motor defekt/ außer Betrieb</li> </ul> </li> <li>* zwischen dem Gurt und der Antriebstrommel befindet sich eine Wasserschicht</li> </ul>
<p><b>der Gurt ist an der Seitenfläche abgenutzt</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* der Gurt ist nicht zentriert               <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; die Angaben der Betriebsanleitung zur korrekten Einstellung des Förderers lesen und beachten !</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>eine der Trommeln dreht sich nicht mehr ordnungsgemäß</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* der Gurt ist zu straff gespannt               <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; der Kippwinkel der Kugellager wurde überschritten</li> <li>&gt; Austausch/ Ersetzen der Trommel</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>die Rollenbahn ist im Bereich des Motors sehr laut</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Überprüfen des Zustands der Kugellager in Höhe der Antriebsrolle               <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; nicht genug Spielraum</li> </ul> </li> <li>* Überprüfen des Getriebemotors</li> </ul>